

## Как правильно сделать фундамент под печь?

Добавил(а) Administrator  
12.09.17 07:34 -

---

Фундамент необходим для печей, масса которых превышает 750 кг. Фундамент выполняется на цементном растворе с использованием бутового камня и/или стальной арматуры. Размер фундамента должен быть на 5 см больше размера печи с каждой стороны. Глубина залегания фундамента в земле зависит от характеристик грунта и глубины его промерзания зимой, но не должна быть менее 50 см. По высоте фундамент не должен доходить до уровня чистового пола на 14-15 см. Далее на него укладывается два слоя рубероида, выполняющего роль гидроизоляции и защищающего печь от влаги из земли. На рубероид укладываются два ряда керамического кирпича на уровень чистового пола, а далее сама печь. Между рубероидом и нижними каналами печи должно быть не менее трех рядов керамического кирпича. Если будет меньше, рубероид может начать гореть. Фундамент печи не должен быть связан с фундаментом дома.